

Регламент обслуживания Toyota bZ4X												
I: Проверить, отрегулировать или заменить при необходимости												
R: Заменить												
Интервал обслуживания:		Показания одометра								Количество месяцев		
Показания одометра или месяцы, в зависимости от того, что наступит раньше		x1000 км	10	20	30	40	50	60	70		80	
1	Охлаждающая жидкость отопителя (прим 1)					I					I	---
2	12 вольтовый аккумулятор	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	12
3	Охлаждающая жидкость тяговой батареи (прим 1)					I					I	---
4	Педали тормоза и стояночный тормоз	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	6
5	Тормозные колодки и диски	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	12
6	Тормозная жидкость	I	I	I		R	I	I	I		R	I: 6 R: 24
7	Тормозные магистрали и шланги		I			I		I			I	12
8	Рулевое управление и тяги		I			I		I			I	12
9	Привода		I			I		I			I	24
10	Шаровые соединения и пылезащитные кожухи		I			I		I			I	12
11	Масло в электродвигателе					I					I	24
12	Передняя и задняя подвеска		I			I		I			I	12
13	Шины и давление в шинах	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	6
14	Фары, звуковой сигнал, дворники и омыватель	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	6
15	Салонный фильтр		R			R		R			R	---
Примечания												
1. Замена в первый раз при пробеге 200 000 км, а затем замена каждые 80 000 км.												
<b>Дополнение при тяжелых условиях эксплуатации.</b>												
<b>Езда по бездорожью, езда с прицепом или езда на высоких скоростях (120 км/ч и выше)</b>												
Масло в электродвигателе		I: Проверка каждые 40 000 км или 24 месяца R: Замена каждые 80 000 км или 48 месяцев										

Как видно по таблице, менять нужно:

1. Тормозную жидкость каждые 2 года или 40 000 км.

SAE J1704 FMVSS No. 116 DOT4

2. Салонный фильтр каждые 20 000 км.,

MICRO DUST FILTER 87139-0R060

DEODORANT FILTER **87139-42050**

3. Жидкость отопителя и тяговой батареи через 200 000 км. (да, да всё верно, двести тысяч километров)

"Toyota Super Long Life Coolant" в системе отопителя 4.0 литра

"Toyota Genuine Traction Coolant" в системе тяговой батареи 5.9 литров для FWD, 7.4 литров для AWD

4. Масло в редукторах, только при сложных условиях эксплуатации, каждые 80 000 км.

Toyota e-Transaxle fluid TE 08886-02605

В переднеприводном автомобиле — 3.9 литра (один двигатель)

В полноприводном автомобиле — 3.1 литра (два двигателя, итого 6.2 литра)