

ДВЕРЬ БАГАЖНИКА С АВТОМАТИЗИРОВАННЫМ ПРИВОДОМ

■ ОПИСАНИЕ

Система автоматизированного привода двери багажника позволяет автоматически открывать и закрывать дверь багажника с помощью электропривода в соответствии с сигналами, поступающими от переключателя открывания/закрывания двери багажника или кнопки двери багажника на передатчике. Кроме того, для удобства на двери багажника имеется переключатель закрывания двери багажника.

- Данная система устанавливается на всех моделях по заказу.
- Эта система, управляемая ЭБУ автоматизированного привода двери багажника, работает при выполнении следующих условий.

Условия работы	<ul style="list-style-type: none"> • Выключатель двери багажника с автоматизированным приводом находится в положении ON (ВКЛ)*. • Рычаг переключения передач находится в положении Р. • Переключатель открывания/закрывания двери багажника нажат в течение не менее 1 секунды, кнопка двери багажника на передатчике нажата в течение не менее 1 секунды, или нажат переключатель закрывания двери багажника.
----------------	---

*: Состояние, в котором выключатель нажат.

► Схема системы ◀

