

Глава Ключи и Двери

Установка функций автоматического открытия и закрытия дверей

(от автора перевода: под понятиями ОТКРЫТИЯ и ЗАКРЫТИЯ дверей подразумевается состояние замков дверей, а не положение самих дверей)

Вы можете установить следующие функции автоматического открытия и закрытия дверей

(a) Закрытие связанное с положением рычага АКПП

Все двери закроются автоматически, когда рычаг АКПП будет перемещен с позиции “Р” при условии, что переключатель зажигания находится в положении “ON”.

ПРИМЕЧАНИЕ:

*Эта функция установлена по умолчанию для новых автомобилей.

(b) Открытие связанное с положением рычага АКПП

Все двери откроются автоматически когда рычаг переключателя АКПП будет перемещен в положение “Р” при условии, что переключатель зажигания находится в положении “ON”.

(c) Закрытие связанное со скоростью автомобиля

Все двери закроются автоматически когда скорость автомобиля достигнет или будет выше 20 км/час (12mph) . Однако, если замок одной из дверей будет открыт во время движения, то эта функция не будет работать до тех пор, пока эта дверь не будет еще раз открыта и закрыта.

(d) Открытие связанное с открытием водительской двери

Все двери будут открыты автоматически если дверь водителя будет открыта в течение 10 секунд после перевода переключателя зажигания из положения “ON” в положение “ACC” или “LOCK”.

Установка функций

1. Закрыть все двери

2. Перевести переключатель зажигания в положение “ON”.

3. В течение 10 секунд после перевода переключателя зажигания в положение “ON” выполнить

Для установки функции (a)

Нажмите на переднюю часть переключателя управления дверьми и удерживайте на протяжении 5 секунд. При этом рычаг переключателя АКПП должен находиться в положении “Р”.

Для установки функции (b)

Нажмите на заднюю часть переключателя управления дверьми и удерживайте на протяжении 5 секунд. При этом рычаг переключателя АКПП должен находиться в положении “Р”.

Для установки функции (c)

Нажмите на переднюю часть переключателя управления дверьми и удерживайте на протяжении 5 секунд. При этом рычаг переключателя АКПП должен находиться в любом положении кроме “Р”.

Для установки функции (d)

Нажмите на заднюю часть переключателя управления дверьми и удерживайте на протяжении 5 секунд. При этом рычаг переключателя АКПП должен находиться в любом положении кроме “Р”.

Все двери автоматически закроются и откроются после отпускания переключателя управления дверьми. Это означает, что функция установлена. Если этого не происходит, то значит время удержания переключателя слишком короткое или длинное.

Для исправления проведите всё начиная с шага 1.

Вы можете отменить установку функции повторив процедуру.

Каждый раз когда Вы проводите процедуру функция включается или выключается.