GS300/430/460

№	SERVICE MENU	10000 km	20000 km	30000 km	40000 km	50000 km	60000 km	70000 km	80000 km
		Item	Item	Item	Item	Item	Item	Item	Item
1	Замена ремня ГРМ	Замена каждые 150000км (для двигателя 3UZ-FE)							
2	Проверка клапанного зазора[1]	Проверка каждые 80000км (для двигателя 3UZ-FE)							
3	Проверка, регулировка приводных ремней		INSP		INSP		INSP		INSP
4	Моторное масло, масляный фильтр двигателя	R	R	R	R	R	R	R	R
5	Проверка уровня охлаждающей жидкости двигателя, омывателей стекол и фар	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP
6	Проверка узлов и агрегатов автомобиля на предмет утечек и внешних повреждений	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP
7	Трубки и соединения системы охлаждения, радиатор[2]	Первая проверка при 40000км, затем 80000км, затем каждые 20000км							
8	Охлаждающая жидкость[3]	Замена первый раз через 160000км, затем каждые 80000км							
9	Проверка системы выпуска отработавших газов на герметичность		INSP		INSP		INSP		INSP
10	Свечи зажигания	Замена каждые 100000км							
11	Аккумуляторная батарея[4]	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP
12	Топливный фильтр								R
13	Прочистка топливной системы	Каждые 10000км (только для GS300/460)*							
14	Воздушный фильтр		INSP		R		INSP		R
15	Проверка крышки топливного бака, топливопроводов	Первая проверка при 40000км, затем 80000км, затем каждые 20000км							
16	Проверка адсорбера паров топлива				INSP				INSP
17	Тормозная система[5]	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP
18	Проверка состояния барабанов и колодок стояночного тормоза		INSP		INSP		INSP		INSP
19	Проверка, замена тормозной жидкости	INSP	INSP	INSP	R	INSP	INSP	INSP	R
20	Рулевое управление: проверка люфтов, состояния пыльников, легкости вращения рулевого колеса		INSP		INSP		INSP		INSP
21	Подушки безопасности	Первая проверка через 120 месяцев с даты первой регистрации автомобиля							
22	Проверка приводных валов и пыльников приводных валов	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP
23	Шарниры подвески, пыльники шарниров, люфт ступичных подшипников	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP
24	Проверка жидкости для автоматической трансмиссии				INSP				INSP
25	Проверка, замена масла заднего дифференциала		INSP		R		INSP		R
26	Шины и давление в шинах	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP
27	Проверка наружных и внутренних световых приборов, звукового сигнала, стелоочистителей и омывателей	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP
28	Внутрисалонный фильтр	R	R	R	R	R	R	R	R
29	Проверка работы системы кондиционирования и уровня хладагента		INSP (0.1)		INSP (0.1)		INSP (0.1)		INSP (0.1)
	Итого часов	1,2(1,0**)(1,0***)	1,7(1,6**)(1,5***)	1,1(1,0**)(1,0***)	2,2(2,1**)(2,1***)	1,2(1,0**)(1,0***)	1,6(1,5**)(1,5***)	1,2(1,0**)(1,0***)	2,6(2,5**)(2,5***)

* - Toyota genuine fuel injector cleaner (P/N 08813-00820) or equivalent

** - GS430

*** - GS460

[1] - проверка на слух стука клапанов и регулировка при необходимости

[2] - проверка чистоты радиатора, очистка при необходимости, проверка соединения шлангов на предмет правильного расположения, отсутствия коррозии и т.п.

[3] - замена первый раз через 160000км, затем каждые 80000км. В качестве охлаждающей жидкости используйте только "Toyota Super Long Life Coolant", либо ее аналог.

[4] - проверка зарядки, уровня и плотности электролита, состояния клемм;

[5] - проверка педали тормоза, состояния тормозных колодок, дисков, суппортов, рычага стояночного тормоза, течей, трубопроводов, шлангов, соединений, суппортов, цилиндров, очистка и смазка тормозных механизмов;

R -замена C-очистка

INSP - проверка и замена (регулировка, смазка) по необходимости

RX300									
№	SERVICE MENU	10000 km	20000 km	30000 km	40000 km	50000 km	60000 km	70000 km	80000 km
		Item	Item	Item	Item	Item	Item	Item	Item
1	Замена ремня ГРМ	Замена каждые 150000км							
2	Проверка клапанного зазора[1]								INSP
3	Проверка, регулировка приводных ремней		INSP		INSP		INSP		INSP
4	Моторное масло, масляный фильтр двигателя	R	R	R	R	R	R	R	R
5	Проверка уровня охлаждающей жидкости двигателя, омывателей стекол и фар, гидроусилителя руля	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP
6	Проверка узлов и агрегатов автомобиля на предмет утечек и внешних повреждений	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP
7	Трубки и соединения системы охлаждения, радиатор[2]	Первая проверка при 40000км, затем 80000км, затем каждые 20000км							
8	Охлаждающая жидкость[3]	Замена первый раз через 160000км, затем каждые 80000км							
9	Проверка системы выпуска отработавших газов на герметичность		INSP		INSP		INSP		INSP
10	Свечи зажигания	Замена каждые 100000км							
11	Аккумуляторная батарея[4]	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP
12	Топливный фильтр								R
13	Воздушный фильтр		INSP		R		INSP		R
14	Проверка крышки топливного бака, топливопроводов	Первая проверка при 40000км, затем 80000км, затем каждые 20000км							
15	Проверка адсорбера паров топлива				INSP				INSP
16	Тормозная система[5]	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP
17	Проверка состояния барабанов и колодок стояночного тормоза		INSP		INSP		INSP		INSP
18	Проверка, замена тормозной жидкости	INSP	INSP	INSP	R	INSP	INSP	INSP	R
19	Рулевое управление: проверка люфтов, состояния пыльников, легкости вращения рулевого колеса		INSP		INSP		INSP		INSP
20	Подушки безопасности	Первая проверка через 120 месяцев с даты первой регистрации автомобиля							
21	Проверка приводных валов и пыльников приводных валов	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP
22	Шарниры подвески, пыльники шарниров, люфт ступичных подшипников	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP
23	Проверка жидкости для автоматической трансмиссии				INSP				INSP
24	Проверка, замена масла в раздаточной коробке		INSP		R		INSP		R
25	Проверка, замена масла заднего дифференциала		INSP		R		INSP		R
26	Шины и давление в шинах	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP
27	Проверка наружных и внутренних световых приборов, звукового сигнала, стелоочистителей и омывателей	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP
28	Внутрисалонный фильтр			R			R		
29	Проверка работы системы кондиционирования и уровня хладагента		INSP (0.1)		INSP (0.1)		INSP (0.1)		INSP (0.1)
	Итого часов	1,0	1,3	1,0	2,1	1,0	1,3	1,0	2,8

[1] - проверка на слух стука клапанов и регулировка при необходимости

[2] - проверка чистоты радиатора, очистка при необходимости, проверка соединения шлангов на предмет правильного расположения, отсутствия коррозии и т.п.

[3] - замена первый раз через 160000км, затем каждые 80000км. В качестве охлаждающей жидкости используйте только "Toyota Super Long Life Coolant", либо ее аналог. В случае использования охлаждающей жидкости "Toyota Genuine Long Life Coolant" замена каждые 40000км

[4] - проверка зарядки, уровня и плотности электролита, состояния клемм;

[5] - проверка педали тормоза, состояния тормозных колодок, дисков, суппортов, рычага стояночного тормоза, течей, трубопроводов, шлангов, соединений, суппортов, цилиндров, очистка и смазка тормозных механизмов;

R -замена
INSP - проверка и замена (регулировка, смазка) по необходимости

RX350									
№	SERVICE MENU	10000 km	20000 km	30000 km	40000 km	50000 km	60000 km	70000 km	80000 km
		Item	Item	Item	Item	Item	Item	Item	Item
1	Проверка, регулировка приводных ремней		INSP		INSP		INSP		INSP
2	Моторное масло, масляный фильтр двигателя	R	R	R	R	R	R	R	R
3	Проверка уровня охлаждающей жидкости двигателя, омывателей стекол и фар, гидроусилителя руля	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP
4	Проверка узлов и агрегатов автомобиля на предмет утечек и внешних повреждений	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP
5	Трубки и соединения системы охлаждения, радиатор[1]	Первая проверка при 40000км, затем 80000км, затем каждые 20000км							
6	Охлаждающая жидкость[2]	Замена первый раз через 160000км, затем каждые 80000км							
7	Проверка системы выпуска отработавших газов на герметичность		INSP		INSP		INSP		INSP
8	Свечи зажигания	Замена каждые 100000км*							
9	Аккумуляторная батарея[3]	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP
10	Топливный фильтр								R
11	Воздушный фильтр		INSP		R		INSP		R
12	Проверка крышки топливного бака, топливопроводов	Первая проверка при 40000км, затем 80000км, затем каждые 20000км							
13	Проверка адсорбера паров топлива				INSP				INSP
14	Тормозная система[4]	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP
15	Проверка состояния барабанов и колодок стояночного тормоза		INSP		INSP		INSP		INSP
16	Проверка, замена тормозной жидкости	INSP	INSP	INSP	R	INSP	INSP	INSP	R
17	Рулевое управление: проверка люфтов, состояния пыльников, легкости вращения рулевого колеса		INSP		INSP		INSP		INSP
18	Подушки безопасности	Первая проверка через 120 месяцев с даты первой регистрации автомобиля							
19	Проверка приводных валов и пыльников приводных валов	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP
20	Шарниры подвески, пыльники шарниров, люфт ступичных подшипников	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP
21	Проверка жидкости для автоматической трансмиссии				INSP				INSP
22	Проверка, замена масла в раздаточной коробке		INSP		R		INSP		R
23	Проверка, замена масла заднего дифференциала		INSP		R		INSP		R
24	Шины и давление в шинах	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP
25	Проверка наружных и внутренних световых приборов, звукового сигнала, стелоочистителей и омывателей	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP
26	Внутрисалонный фильтр	R	R	R	R	R	R	R	R
27	Проверка работы системы кондиционирования и уровня хладагента		INSP (0.1)		INSP (0.1)		INSP (0.1)		INSP (0.1)
	Итого часов	1,0	1,3	1,0	1,8	1,0	1,3	1,0	2,6

* - для двигателя 2GR-FE важно использовать только свечи производства DENSO тип FK20HR11 или подобные

[1] - проверка чистоты радиатора, очистка при необходимости, проверка соединения шлангов на предмет правильного расположения, отсутствия коррозии и т.п.

[2] - замена первый раз через 160000км, затем каждые 80000км. В качестве охлаждающей жидкости используйте только "Toyota Super Long Life Coolant", либо ее аналог.

[3] - проверка зарядки, уровня и плотности электролита, состояния клемм;

[4] - проверка педали тормоза, состояния тормозных колодок, дисков, суппортов, рычага стояночного тормоза, течей, трубопроводов, шлангов, соединений, суппортов, цилиндров, очистка и смазка тормозных механизмов;

R -замена C-очистка

INSP - проверка и замена (регулировка, смазка) по необходимости

RX350 GGL15

№	SERVICE MENU	10000 km	20000 km	30000 km	40000 km	50000 km	60000 km	70000 km	80000 km
		Item	Item	Item	Item	Item	Item	Item	Item
1	Проверка, регулировка приводных ремней		INSP		INSP		INSP		INSP
2	Моторное масло, масляный фильтр двигателя	R	R	R	R	R	R	R	R
3	Проверка уровня охлаждающей жидкости двигателя, омывателей стекол и фар, гидроусилителя руля	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP
4	Проверка узлов и агрегатов автомобиля на предмет утечек и внешних повреждений	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP
5	Трубки и соединения системы охлаждения, радиатор[1]	Первая проверка при 40000км, затем 80000км, затем каждые 20000км							
6	Охлаждающая жидкость[2]	Замена первый раз через 160000км, затем каждые 80000км							
7	Проверка системы выпуска отработавших газов на герметичность		INSP		INSP		INSP		INSP
8	Свечи зажигания	Замена каждые 100000км*							
9	Аккумуляторная батарея[3]	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP
10	Топливный фильтр								R
11	Воздушный фильтр		INSP		R		INSP		R
12	Проверка крышки топливного бака, топливопроводов	Первая проверка при 40000км, затем 80000км, затем каждые 20000км							
13	Проверка адсорбера паров топлива				INSP				INSP
14	Тормозная система[4]	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP
15	Проверка состояния барабанов и колодок стояночного тормоза		INSP		INSP		INSP		INSP
16	Проверка, замена тормозной жидкости	INSP	INSP	INSP	R	INSP	INSP	INSP	R
17	Рулевое управление: проверка люфтов, состояния пыльников, легкости вращения рулевого колеса		INSP		INSP		INSP		INSP
18	Подушки безопасности	Первая проверка через 120 месяцев с даты первой регистрации автомобиля							
19	Проверка приводных валов и пыльников приводных валов	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP
20	Шарниры подвески, пыльники шарниров, люфт ступичных подшипников	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP
21	Проверка жидкости для автоматической трансмиссии				INSP				INSP
22	Проверка, замена масла в раздаточной коробке		INSP		R		INSP		R
23	Проверка, замена масла заднего дифференциала		INSP		R		INSP		R
24	Шины и давление в шинах	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP
25	Проверка наружных и внутренних световых приборов, звукового сигнала, стелоочистителей и омывателей	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP
26	Внутрисалонный фильтр	R	R	R	R	R	R	R	R
27	Проверка работы системы кондиционирования и уровня хладагента		INSP (0.1)		INSP (0.1)		INSP (0.1)		INSP (0.1)
	Итого часов								

* - для двигателя 2GR-FE важно использовать только свечи производства DENSO тип FK20HR11 или подобные

[1] - проверка чистоты радиатора, очистка при необходимости, проверка соединения шлангов на предмет правильного расположения, отсутствия коррозии и т.п.

[2] - замена первый раз через 160000км, затем каждые 80000км. В качестве охлаждающей жидкости используйте только "Toyota Super Long Life Coolant", либо ее аналог.

[3] - проверка зарядки, уровня и плотности электролита, состояния клемм;

[4] - проверка педали тормоза, состояния тормозных колодок, дисков, суппортов, рычага стояночного тормоза, течей, трубопроводов, шлангов, соединений, суппортов, цилиндров, очистка и смазка тормозных механизмов;

R -замена С-очистка

INSP - проверка и замена (регулировка, смазка) по необходимости

RX400h									
№	SERVICE MENU	10000 km	20000 km	30000 km	40000 km	50000 km	60000 km	70000 km	80000 km
		Item	Item	Item	Item	Item	Item	Item	Item
1	Замена ремня ГРМ	Замена каждые 150000км							
2	Проверка клапанного зазора[1]								INSP
3	Моторное масло, масляный фильтр двигателя	R	R	R	R	R	R	R	R
4	Проверка уровня охлаждающей жидкости двигателя, омывателей стекол и фар	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP
5	Проверка узлов и агрегатов автомобиля на предмет утечек и внешних повреждений	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP
6	Трубки и соединения системы охлаждения, радиатор[2]	Первая проверка при 40000км, затем 80000км, затем каждые 20000км							
7	Охлаждающая жидкость[3]	Замена первый раз через 160000км, затем каждые 80000км							
8	Охлаждающая жидкость инвертора[3]				INSP				INSP
9	Проверка системы выпуска отработавших газов на герметичность		INSP		INSP		INSP		INSP
10	Свечи зажигания	Замена каждые 100000км							
11	Аккумуляторная батарея[4]	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP
12	Топливный фильтр								R
13	Воздушный фильтр		INSP		R		INSP		R
14	Проверка крышки топливного бака, топливопроводов	Первая проверка при 40000км, затем 80000км, затем каждые 20000км							
15	Проверка адсорбера паров топлива				INSP				INSP
16	Тормозная система[5]	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP
17	Проверка состояния барабанов и колодок стояночного тормоза		INSP		INSP		INSP		INSP
18	Проверка, замена тормозной жидкости	INSP	INSP	INSP	R	INSP	INSP	INSP	R
19	Рулевое управление: проверка люфтов, состояния пыльников, легкости вращения рулевого колеса		INSP		INSP		INSP		INSP
20	Подушки безопасности	Первая проверка через 120 месяцев с даты первой регистрации автомобиля							
21	Проверка приводных валов и пыльников приводных валов	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP
22	Шарниры подвески, пыльники шарниров, люфт ступичных подшипников	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP
23	Проверка жидкости для гибридной трансмиссии				INSP				INSP
24	Проверка масла заднего дифференциала				INSP				INSP
25	Шины и давление в шинах	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP
26	Проверка наружных и внутренних световых приборов, звукового сигнала, стелоочистителей и омывателей	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP
27	Внутрисалонный фильтр	R	R	R	R	R	R	R	R
28	Проверка работы системы кондиционирования и уровня хладагента		INSP (0.1)		INSP (0.1)		INSP (0.1)		INSP (0.1)
	Итого часов	1,0	1,2	1,0	1,4	1,0	1,2	1,0	2,2

[1] - проверка на слух стука клапанов и регулировка при необходимости

[2] - проверка чистоты радиатора, очистка при необходимости, проверка соединения шлангов на предмет правильного расположения, отсутствия коррозии и т.п.

[3] - замена первый раз через 160000км, затем каждые 80000км. В качестве охлаждающей жидкости используйте только "Toyota Super Long Life Coolant", либо ее аналог.

[4] - проверка зарядки, уровня и плотности электролита, состояния клемм;

[5] - проверка педали тормоза, состояния тормозных колодок, дисков, суппортов, рычага стояночного тормоза, течей, трубопроводов, шлангов, соединений, суппортов, цилиндров, очистка и смазка тормозных механизмов;

R -замена
INSP - проверка и замена (регулировка, смазка) по необходимости

RX450h									
№	SERVICE MENU	10000 km	20000 km	30000 km	40000 km	50000 km	60000 km	70000 km	80000 km
		Item	Item	Item	Item	Item	Item	Item	Item
1	Проверка, регулировка приводных ремней		INSP		INSP		INSP		INSP
2	Моторное масло, масляный фильтр двигателя	R	R	R	R	R	R	R	R
3	Проверка уровня охлаждающей жидкости двигателя, омывателей стекол и фар	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP
4	Проверка узлов и агрегатов автомобиля на предмет утечек и внешних повреждений	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP
5	Трубки и соединения системы охлаждения, радиатор[1]	Первая проверка при 40000км, затем 80000км, затем каждые 20000км							
6	Охлаждающая жидкость[2]	Замена первый раз через 160000км, затем каждые 80000км							
7	Охлаждающая жидкость инвертора[3]				INSP				INSP
8	Проверка системы выпуска отработавших газов на герметичность		INSP		INSP		INSP		INSP
9	Свечи зажигания	Замена каждые 100000км							
10	Аккумуляторная батарея[4]	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP
11	Топливный фильтр								R
12	Воздушный фильтр		INSP		R		INSP		R
13	Проверка крышки топливного бака, топливопроводов	Первая проверка при 40000км, затем 80000км, затем каждые 20000км							
14	Проверка адсорбера паров топлива				INSP				INSP
15	Тормозная система[5]	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP
16	Проверка состояния барабанов и колодок стояночного тормоза		INSP		INSP		INSP		INSP
17	Проверка, замена тормозной жидкости	INSP	INSP	INSP	R	INSP	INSP	INSP	R
18	Рулевое управление: проверка люфтов, состояния пыльников, легкости вращения рулевого колеса		INSP		INSP		INSP		INSP
19	Подушки безопасности	Первая проверка через 120 месяцев с даты первой регистрации автомобиля							
20	Проверка приводных валов и пыльников приводных валов	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP
21	Шарниры подвески, пыльники шарниров, люфт ступичных подшипников	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP
22	Проверка жидкости для гибридной трансмиссии				INSP				INSP
23	Проверка жидкости заднего дифференциала				INSP				INSP
24	Шины и давление в шинах	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP
25	Проверка наружных и внутренних световых приборов, звукового сигнала, стелоочистителей и омывателей	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP
26	Внутрисалонный фильтр	R	R	R	R	R	R	R	R
27	Проверка работы системы кондиционирования и уровня хладагента		INSP (0.1)		INSP (0.1)		INSP (0.1)		INSP (0.1)
	Итого часов	1,0	1,6	1,0	2,0	1,0	1,6	1,0	4,2

[1] - проверка чистоты радиатора, очистка при необходимости, проверка соединения шлангов на предмет правильного расположения, отсутствия коррозии и т.п.

[2] - замена первый раз через 160000км, затем каждые 80000км. В качестве охлаждающей жидкости используйте только "Toyota Super Long Life Coolant", либо ее аналог.

[3] - замена первый раз через 240000км, затем каждые 80000км. В качестве охлаждающей жидкости используйте только "Toyota Super Long Life Coolant", либо ее аналог.

[4] - проверка зарядки, уровня и плотности электролита, состояния клемм;

[5] - проверка педали тормоза, состояния тормозных колодок, дисков, суппортов, рычага стояночного тормоза, течей, трубопроводов, шлангов, соединений, суппортов, цилиндров, очистка и смазка тормозных механизмов;

R -замена
INSP - проверка и замена (регулировка, смазка) по необходимости

IS250									
№	SERVICE MENU	10000 km	20000 km	30000 km	40000 km	50000 km	60000 km	70000 km	80000 km
		Item	Item	Item	Item	Item	Item	Item	Item
1	Проверка, регулировка приводных ремней		INSP		INSP		INSP		INSP
2	Моторное масло, масляный фильтр двигателя	R	R	R	R	R	R	R	R
3	Проверка уровня охлаждающей жидкости двигателя, омывателей стекол и фар	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP
4	Проверка узлов и агрегатов автомобиля на предмет утечек и внешних повреждений	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP
5	Трубки и соединения системы охлаждения, радиатор[1]	Первая проверка при 40000км, затем 80000км, затем каждые 20000км							
6	Охлаждающая жидкость[2]	Замена первый раз через 160000км, затем каждые 80000км							
7	Проверка системы выпуска отработавших газов на герметичность		INSP		INSP		INSP		INSP
8	Свечи зажигания	Замена каждые 100000км							
9	Аккумуляторная батарея[3]	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP
10	Топливный фильтр								R
11	Прочистка топливной системы	Каждые 10000км*							
12	Воздушный фильтр		INSP		R		INSP		R
13	Проверка крышки топливного бака, топливопроводов	Первая проверка при 40000км, затем 80000км, затем каждые 20000км							
14	Проверка адсорбера паров топлива				INSP				INSP
15	Тормозная система[4]	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP
16	Проверка состояния барабанов и колодок стояночного тормоза		INSP		INSP		INSP		INSP
17	Проверка, замена тормозной жидкости	INSP	INSP	INSP	R	INSP	INSP	INSP	R
18	Рулевое управление: проверка люфтов, состояния пыльников, легкости вращения рулевого колеса		INSP		INSP		INSP		INSP
19	Подушки безопасности	Первая проверка через 120 месяцев с даты первой регистрации автомобиля							
20	Проверка приводных валов и пыльников приводных валов	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP
21	Шарниры подвески, пыльники шарниров, люфт ступичных подшипников	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP
22	Проверка жидкости для автоматической трансмиссии				INSP				INSP
23	Проверка, замена масла заднего дифференциала		INSP		R		INSP		R
24	Шины и давление в шинах	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP
25	Проверка наружных и внутренних световых приборов, звукового сигнала, стелоочистителей и омывателей	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP
26	Внутрисалонный фильтр	R	R	R	R	R	R	R	R
27	Проверка работы системы кондиционирования и уровня хладагента		INSP (0.1)		INSP (0.1)		INSP (0.1)		INSP (0.1)
	Итого часов	1,0	1,2	1,0	1,6	1,0	1,2	1,0	1,8

* - Toyota genuine fuel injector cleaner (P/N 08813-00820) or equivalent

[1] - проверка чистоты радиатора, очистка при необходимости, проверка соединения шлангов на предмет правильного расположения, отсутствия коррозии и т.п.

[2] - замена первый раз через 160000км, затем каждые 80000км. В качестве охлаждающей жидкости используйте только "Toyota Super Long Life Coolant", либо ее аналог.

[3] - проверка зарядки, уровня и плотности электролита, состояния клемм;

[4] - проверка педали тормоза, состояния тормозных колодок, дисков, суппортов, рычага стояночного тормоза, течей, трубопроводов, шлангов, соединений, суппортов, цилиндров, очистка и смазка тормозных механизмов;

R -замена C-очистка

INSP - проверка и замена (регулировка, смазка) по необходимости

GS350 AWD

№	SERVICE MENU	10000 km	20000 km	30000 km	40000 km	50000 km	60000 km	70000 km	80000 km
		Item	Item	Item	Item	Item	Item	Item	Item
1	Проверка, регулировка приводных ремней		INSP		INSP		INSP		INSP
2	Моторное масло, масляный фильтр двигателя	R	R	R	R	R	R	R	R
3	Проверка уровня охлаждающей жидкости двигателя, омывателей стекол и фар	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP
4	Проверка узлов и агрегатов автомобиля на предмет утечек и внешних повреждений	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP
5	Трубки и соединения системы охлаждения, радиатор[1]	Первая проверка при 40000км, затем 80000км, затем каждые 20000км							
6	Охлаждающая жидкость[2]	Замена первый раз через 160000км, затем каждые 80000км							
7	Проверка системы выпуска отработавших газов на герметичность		INSP		INSP		INSP		INSP
8	Свечи зажигания	Замена каждые 100000км							
9	Аккумуляторная батарея[3]	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP
10	Топливный фильтр								R
11	Прочистка топливной системы	Каждые 10000км*							
12	Воздушный фильтр		INSP		R		INSP		R
13	Проверка крышки топливного бака, топливопроводов	Первая проверка при 40000км, затем 80000км, затем каждые 20000км							
14	Проверка адсорбера паров топлива				INSP				INSP
15	Тормозная система[4]	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP
16	Проверка состояния барабанов и колодок стояночного тормоза		INSP		INSP		INSP		INSP
17	Проверка, замена тормозной жидкости	INSP	INSP	INSP	R	INSP	INSP	INSP	R
18	Рулевое управление: проверка люфтов, состояния пыльников, легкости вращения рулевого колеса		INSP		INSP		INSP		INSP
19	Подушки безопасности	Первая проверка через 120 месяцев с даты первой регистрации автомобиля							
20	Проверка приводных валов и пыльников приводных валов	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP
21	Шарниры подвески, пыльники шарниров, люфт ступичных подшипников	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP
22	Проверка жидкости для автоматической трансмиссии				INSP				INSP
23	Проверка жидкости для раздаточной коробки				INSP				INSP
24	Проверка, замена масла переднего дифференциала		INSP		R		INSP		R
25	Проверка, замена масла заднего дифференциала		INSP		R		INSP		R
26	Шины и давление в шинах	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP
27	Проверка наружных и внутренних световых приборов, звукового сигнала, стелоочистителей и омывателей	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP
28	Внутрисалонный фильтр	R	R	R	R	R	R	R	R
29	Проверка работы системы кондиционирования и уровня хладагента		INSP (0.1)		INSP (0.1)		INSP (0.1)		INSP (0.1)
	Итого часов								

* - Toyota genuine fuel injector cleaner (P/N 08813-00820) or equivalent

[1] - проверка чистоты радиатора, очистка при необходимости, проверка соединения шлангов на предмет правильного расположения, отсутствия коррозии и т.п.

[2] - замена первый раз через 160000км, затем каждые 80000км. В качестве охлаждающей жидкости используйте только "Toyota Super Long Life Coolant", либо ее аналог.

[3] - проверка зарядки, уровня и плотности электролита, состояния клемм;

[4] - проверка педали тормоза, состояния тормозных колодок, дисков, суппортов, рычага стояночного тормоза, течей, трубопроводов, шлангов, соединений, суппортов, цилиндров, очистка и смазка тормозных механизмов;

R -замена C-очистка

INSP - проверка и замена (регулировка, смазка) по необходимости

GS450h								
№	SERVICE MENU	10000 km	20000 km	30000 km	40000 km	50000 km	60000 km	70000 km	80000 km
		Item	Item	Item	Item	Item	Item	Item	Item
1	Проверка, регулировка приводных ремней		INSP		INSP		INSP		INSP
2	Моторное масло, масляный фильтр двигателя	R	R	R	R	R	R	R	R
3	Проверка уровня охлаждающей жидкости двигателя, омывателей стекол и фар	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP
4	Проверка узлов и агрегатов автомобиля на предмет утечек и внешних повреждений	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP
5	Трубки и соединения системы охлаждения, радиатор[1]	Первая проверка при 40000км, затем 80000км, затем каждые 20000км							
6	Охлаждающая жидкость[2]	Замена первый раз через 160000км, затем каждые 80000км							
7	Охлаждающая жидкость инвертора[2]				INSP				INSP
8	Проверка системы выпуска отработавших газов на герметичность		INSP		INSP		INSP		INSP
9	Свечи зажигания	Замена каждые 100000км							
10	Аккумуляторная батарея[3]	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP
11	Топливный фильтр								R
12	Прочистка топливной системы	C*	C*	C*	C*	C*	C*	C*	C*
13	Воздушный фильтр		INSP		R		INSP		R
14	Проверка крышки топливного бака, топливопроводов	Первая проверка при 40000км, затем 80000км, затем каждые 20000км							
15	Проверка адсорбера паров топлива				INSP				INSP
16	Тормозная система[4]	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP
17	Проверка состояния барабанов и колодок стояночного тормоза		INSP		INSP		INSP		INSP
18	Проверка, замена тормозной жидкости	INSP	INSP	INSP	R	INSP	INSP	INSP	R
19	Рулевое управление: проверка люфтов, состояния пыльников, легкости вращения рулевого колеса		INSP		INSP		INSP		INSP
20	Подушки безопасности	Первая проверка через 120 месяцев с даты первой регистрации автомобиля							
21	Проверка приводных валов и пыльников приводных валов	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP
22	Шарниры подвески, пыльники шарниров, люфт ступичных подшипников	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP
23	Проверка жидкости для гибридной трансмиссии				INSP				INSP
24	Проверка, замена масла заднего дифференциала		INSP		R		INSP		R
25	Шины и давление в шинах	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP
26	Проверка наружных и внутренних световых приборов, звукового сигнала, стелоочистителей и омывателей	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP
27	Внутрисалонный фильтр	R	R	R	R	R	R	R	R
28	Проверка работы системы кондиционирования и уровня хладагента		INSP (0.1)		INSP (0.1)		INSP (0.1)		INSP (0.1)
	Итого часов	1,1	1,6	1,1	2,0	1,1	1,6	1,1	2,6

* - Toyota genuine fuel injector cleaner (P/N 08813-00820) or equivalent

[1] - проверка чистоты радиатора, очистка при необходимости, проверка соединения шлангов на предмет правильного расположения, отсутствия коррозии и т.п.

[2] - замена первый раз через 160000км, затем каждые 80000км. В качестве охлаждающей жидкости используйте только "Toyota Super Long Life Coolant", либо ее аналог.

[3] - проверка зарядки, уровня и плотности электролита, состояния клемм;

[4] - проверка педали тормоза, состояния тормозных колодок, дисков, суппортов, рычага стояночного тормоза, течей, трубопроводов, шлангов, соединений, суппортов, цилиндров, очистка и смазка тормозных механизмов;

R -замена C-очистка

INSP - проверка и замена (регулировка, смазка) по необходимости

SC430									
№	SERVICE MENU	10000 km	20000 km	30000 km	40000 km	50000 km	60000 km	70000 km	80000 km
		Item	Item	Item	Item	Item	Item	Item	Item
1	Замена ремня ГРМ	Замена каждые 150000км							
2	Проверка клапанного зазора[1]								INSP
3	Проверка, регулировка приводных ремней		INSP		INSP		INSP		INSP
4	Моторное масло, масляный фильтр двигателя	R	R	R	R	R	R	R	R
5	Проверка уровня охлаждающей жидкости двигателя, омывателей стекол и фар, гидроусилителя руля	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP
6	Проверка узлов и агрегатов автомобиля на предмет утечек и внешних повреждений	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP
7	Трубки и соединения системы охлаждения, радиатор[2]	Первая проверка при 40000км, затем 80000км, затем каждые 20000км							
8	Охлаждающая жидкость[3]	Замена первый раз через 160000км, затем каждые 80000км							
9	Проверка системы выпуска отработавших газов на герметичность		INSP		INSP		INSP		INSP
10	Свечи зажигания	Замена каждые 100000км							
11	Аккумуляторная батарея[4]	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP
12	Топливный фильтр								R
13	Воздушный фильтр		INSP		R		INSP		R
14	Проверка крышки топливного бака, топливопроводов	Первая проверка при 40000км, затем 80000км, затем каждые 20000км							
15	Проверка адсорбера паров топлива				INSP				INSP
16	Тормозная система[5]	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP
17	Проверка состояния барабанов и колодок стояночного тормоза		INSP		INSP		INSP		INSP
18	Проверка, замена тормозной жидкости	INSP	INSP	INSP	R	INSP	INSP	INSP	R
19	Рулевое управление: проверка люфтов, состояния пыльников, легкости вращения рулевого колеса		INSP		INSP		INSP		INSP
20	Подушки безопасности	Первая проверка через 120 месяцев с даты первой регистрации автомобиля							
21	Проверка приводных валов и пыльников приводных валов	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP
22	Шарниры подвески, пыльники шарниров, люфт ступичных подшипников	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP
23	Проверка жидкости для автоматической трансмиссии				INSP				INSP
24	Проверка, замена масла заднего дифференциала		INSP		R		INSP		R
25	Шины и давление в шинах	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP
26	Проверка наружных и внутренних световых приборов, звукового сигнала, стелоочистителей и омывателей	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP
27	Внутрисалонный фильтр	R	R	R	R	R	R	R	R
28	Проверка работы системы кондиционирования и уровня хладагента		INSP (0.1)		INSP (0.1)		INSP (0.1)		INSP (0.1)
	Итого часов	1,4	1,8	1,4	3,2	1,4	1,8	1,4	3,5

[1] - проверка на слух стука клапанов и регулировка при необходимости

[2] - проверка чистоты радиатора, очистка при необходимости, проверка соединения шлангов на предмет правильного расположения, отсутствия коррозии и т.п.

[3] - замена первый раз через 160000км, затем каждые 80000км. В качестве охлаждающей жидкости используйте только "Toyota Super Long Life Coolant", либо ее аналог.

[4] - проверка зарядки, уровня и плотности электролита, состояния клемм;

[5] - проверка педали тормоза, состояния тормозных колодок, дисков, суппортов, рычага стояночного тормоза, течей, трубопроводов, шлангов, соединений, суппортов, цилиндров, очистка и смазка тормозных механизмов;

R -замена

INSP - проверка и замена (регулировка, смазка) по необходимости

LS430

№	SERVICE MENU	10000 km	20000 km	30000 km	40000 km	50000 km	60000 km	70000 km	80000 km
		Item	Item	Item	Item	Item	Item	Item	Item
1	Замена ремня ГРМ	Замена каждые 150000км							
2	Проверка, регулировка приводных ремней		INSP		INSP		INSP		INSP
3	Моторное масло, масляный фильтр двигателя	R	R	R	R	R	R	R	R
4	Проверка уровня охлаждающей жидкости двигателя, омывателей стекол и фар, гидроусилителя руля	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP
5	Проверка узлов и агрегатов автомобиля на предмет утечек и внешних повреждений	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP
6	Трубки и соединения системы охлаждения, радиатор[1]	Первая проверка при 40000км, затем 80000км, затем каждые 20000км							
7	Охлаждающая жидкость[2]	Замена первый раз через 160000км, затем каждые 80000км							
8	Проверка системы выпуска отработавших газов на герметичность		INSP		INSP		INSP		INSP
9	Свечи зажигания	Замена каждые 100000км*							
10	Аккумуляторная батарея[3]	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP
11	Топливный фильтр								R
12	Воздушный фильтр		INSP		R		INSP		R
13	Проверка крышки топливного бака, топливопроводов	Первая проверка при 40000км, затем 80000км, затем каждые 20000км							
14	Проверка адсорбера паров топлива				INSP				INSP
15	Тормозная система[4]	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP
16	Проверка состояния барабанов и колодок стояночного тормоза		INSP		INSP		INSP		INSP
17	Проверка, замена тормозной жидкости	INSP	INSP	INSP	R	INSP	INSP	INSP	R
18	Рулевое управление: проверка люфтов, состояния пыльников, легкости вращения рулевого колеса		INSP		INSP		INSP		INSP
19	Подушки безопасности	Первая проверка через 120 месяцев с даты первой регистрации автомобиля							
20	Проверка приводных валов и пыльников приводных валов	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP
21	Шарниры подвески, пыльники шарниров, люфт ступичных подшипников	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP
22	Проверка жидкости для автоматической трансмиссии				INSP				INSP
23	Проверка, замена масла заднего дифференциала		INSP		R		INSP		R
24	Шины и давление в шинах	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP
25	Проверка наружных и внутренних световых приборов, звукового сигнала, стелоочистителей и омывателей	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP
26	Внутрисалонный фильтр	Заменить когда загорится сервисный индикатор "Change A/C Filter"							
27	Проверка работы системы кондиционирования и уровня хладагента		INSP (0.1)		INSP (0.1)		INSP (0.1)		INSP (0.1)
	Итого часов	1,4	1,8	1,4	2,5	1,4	1,8	1,4	2,9

* - Toyota genuine fuel injector cleaner (P/N 08813-00820) or equivalent

[1] - проверка чистоты радиатора, очистка при необходимости, проверка соединения шлангов на предмет правильного расположения, отсутствия коррозии и т.п.

[2] - замена первый раз через 160000км, затем каждые 80000км. В качестве охлаждающей жидкости используйте только "Toyota Super Long Life Coolant", либо ее аналог.

[3] - проверка зарядки, уровня и плотности электролита, состояния клемм;

[4] - проверка педали тормоза, состояния тормозных колодок, дисков, суппортов, рычага стояночного тормоза, течей, трубопроводов, шлангов, соединений, суппортов, цилиндров, очистка и смазка тормозных механизмов;

R -замена

INSP - проверка и замена (регулировка, смазка) по необходимости

LS460/460L									
№	SERVICE MENU	10000 km	20000 km	30000 km	40000 km	50000 km	60000 km	70000 km	80000 km
		Item	Item	Item	Item	Item	Item	Item	Item
1	Проверка, регулировка приводных ремней		INSP		INSP		INSP		INSP
2	Моторное масло, масляный фильтр двигателя	R	R	R	R	R	R	R	R
3	Проверка уровня охлаждающей жидкости двигателя, омывателей стекол и фар	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP
4	Проверка узлов и агрегатов автомобиля на предмет утечек и внешних повреждений	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP
5	Трубки и соединения системы охлаждения, радиатор[1]	Первая проверка при 40000км, затем 80000км, затем каждые 20000км							
6	Охлаждающая жидкость[2]	Замена первый раз через 160000км, затем каждые 80000км							
7	Проверка системы выпуска отработавших газов на герметичность		INSP		INSP		INSP		INSP
8	Свечи зажигания	Замена каждые 100000км							
9	Аккумуляторная батарея[3]	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP
10	Топливный фильтр								R
11	Прочистка топливной системы	Прочистить, когда на мультиинформационном дисплее загорится надпись "Injector Maintenance Required"*							
12	Воздушный фильтр		INSP		R		INSP		R
13	Проверка крышки топливного бака, топливопроводов	Первая проверка при 40000км, затем 80000км, затем каждые 20000км							
14	Проверка адсорбера паров топлива				INSP				INSP
15	Тормозная система[4]	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP
16	Проверка состояния барабанов и колодок стояночного тормоза		INSP		INSP		INSP		INSP
17	Проверка, замена тормозной жидкости	INSP	INSP	INSP	R	INSP	INSP	INSP	R
18	Рулевое управление: проверка люфтов, состояния пыльников, легкости вращения рулевого колеса		INSP		INSP		INSP		INSP
19	Подушки безопасности	Первая проверка через 120 месяцев с даты первой регистрации автомобиля							
20	Проверка приводных валов и пыльников приводных валов	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP
21	Шарниры подвески, пыльники шарниров, люфт ступичных подшипников	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP
22	Проверка жидкости для автоматической трансмиссии				INSP				INSP
23	Проверка, замена масла заднего дифференциала		INSP		R		INSP		R
24	Шины и давление в шинах	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP
25	Проверка наружных и внутренних световых приборов, звукового сигнала, стелоочистителей и омывателей	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP
26	Внутрисалонный фильтр	Заменить когда загорится сервисный индикатор							
27	Проверка работы системы кондиционирования и уровня хладагента		INSP (0.1)		INSP (0.1)		INSP (0.1)		INSP (0.1)
	Итого часов	1,0**	1,9**	1,0**	2,4**	1,0**	1,9**	1,0**	3,2**

* - Toyota genuine fuel injector cleaner (P/N 08813-00820) or equivalent

** - прибавьте 0,1 часа при замене воздушного фильтра кондиционера

[1] - проверка чистоты радиатора, очистка при необходимости, проверка соединения шлангов на предмет правильного расположения, отсутствия коррозии и т.п.

[2] - замена первый раз через 160000км, затем каждые 80000км. В качестве охлаждающей жидкости используйте только "Toyota Super Long Life Coolant", либо ее аналог.

[3] - проверка зарядки, уровня и плотности электролита, состояния клемм;

[4] - проверка педали тормоза, состояния тормозных колодок, дисков, суппортов, рычага стояночного тормоза, течей, трубопроводов, шлангов, соединений, суппортов, цилиндров, очистка и смазка тормозных механизмов;

R -замена

INSP - проверка и замена (регулировка, смазка) по необходимости

LS460/460L AWD									
№	SERVICE MENU	10000 km	20000 km	30000 km	40000 km	50000 km	60000 km	70000 km	80000 km
		Item	Item	Item	Item	Item	Item	Item	Item
1	Проверка, регулировка приводных ремней		INSP		INSP		INSP		INSP
2	Моторное масло, масляный фильтр двигателя	R	R	R	R	R	R	R	R
3	Проверка уровня охлаждающей жидкости двигателя, омывателей стекол и фар	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP
4	Проверка узлов и агрегатов автомобиля на предмет утечек и внешних повреждений	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP
5	Трубки и соединения системы охлаждения, радиатор[1]	Первая проверка при 40000км, затем 80000км, затем каждые 20000км							
6	Охлаждающая жидкость[2]	Замена первый раз через 160000км, затем каждые 80000км							
7	Проверка системы выпуска отработавших газов на герметичность		INSP		INSP		INSP		INSP
8	Свечи зажигания	Замена каждые 100000км							
9	Аккумуляторная батарея[3]	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP
10	Топливный фильтр								R
11	Прочистка топливной системы	Прочистить, когда на мультиинформационном дисплее загорится надпись "Injector Maintenance Required"*							
12	Воздушный фильтр		INSP		R		INSP		R
13	Проверка крышки топливного бака, топливопроводов	Первая проверка при 40000км, затем 80000км, затем каждые 20000км							
14	Проверка адсорбера паров топлива				INSP				INSP
15	Тормозная система[4]	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP
16	Проверка состояния барабанов и колодок стояночного тормоза		INSP		INSP		INSP		INSP
17	Проверка, замена тормозной жидкости	INSP	INSP	INSP	R	INSP	INSP	INSP	R
18	Рулевое управление: проверка люфтов, состояния пыльников, легкости вращения рулевого колеса		INSP		INSP		INSP		INSP
19	Подушки безопасности	Первая проверка через 120 месяцев с даты первой регистрации автомобиля							
20	Проверка приводных валов и пыльников приводных валов	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP
21	Шарниры подвески, пыльники шарниров, люфт ступичных подшипников	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP
22	Проверка жидкости для автоматической трансмиссии				INSP				INSP
23	Проверка жидкости для раздаточной коробки				INSP				INSP
24	Проверка, замена масла переднего дифференциала		INSP		R		INSP		R
25	Проверка, замена масла заднего дифференциала		INSP		R		INSP		R
26	Шины и давление в шинах	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP
27	Проверка наружных и внутренних световых приборов, звукового сигнала, стелоочистителей и омывателей	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP
28	Внутрисалонный фильтр	Заменить когда загорится сервисный индикатор							
29	Проверка работы системы кондиционирования и уровня хладагента		INSP (0.1)		INSP (0.1)		INSP (0.1)		INSP (0.1)
	Итого часов								

* - Toyota genuine fuel injector cleaner (P/N 08813-00820) or equivalent

** - прибавьте 0,1 часа при замене воздушного фильтра кондиционера

[1] - проверка чистоты радиатора, очистка при необходимости, проверка соединения шлангов на предмет правильного расположения, отсутствия коррозии и т.п.

[2] - замена первый раз через 160000км, затем каждые 80000км. В качестве охлаждающей жидкости используйте только "Toyota Super Long Life Coolant", либо ее аналог.

[3] - проверка зарядки, уровня и плотности электролита, состояния клемм;

[4] - проверка педали тормоза, состояния тормозных колодок, дисков, суппортов, рычага стояночного тормоза, течей, трубопроводов, шлангов, соединений, суппортов, цилиндров, очистка и смазка тормозных механизмов;

R -замена

INSP - проверка и замена (регулировка, смазка) по необходимости

LS600h

№	SERVICE MENU	10000 km	20000 km	30000 km	40000 km	50000 km	60000 km	70000 km	80000 km
		Item	Item	Item	Item	Item	Item	Item	Item
1	Проверка, регулировка приводных ремней		INSP		INSP		INSP		INSP
2	Моторное масло, масляный фильтр двигателя	R	R	R	R	R	R	R	R
3	Проверка уровня охлаждающей жидкости двигателя, омывателей стекол и фар	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP
4	Проверка узлов и агрегатов автомобиля на предмет утечек и внешних повреждений	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP
5	Трубки и соединения системы охлаждения, радиатор[1]	Первая проверка при 40000км, затем 80000км, затем каждые 20000км							
6	Охлаждающая жидкость[2]	Замена первый раз через 160000км, затем каждые 80000км							
7	Охлаждающая жидкость инвертора[2]				INSP				INSP
8	Проверка системы выпуска отработавших газов на герметичность		INSP		INSP		INSP		INSP
9	Свечи зажигания	Замена каждые 100000км							
10	Аккумуляторная батарея[3]	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP
11	Топливный фильтр								R
12	Прочистка топливной системы	Прочистить, когда на мультиинформационном дисплее загорится надпись "Injector Maintenance Required"*							
13	Воздушный фильтр		INSP		R		INSP		R
14	Проверка крышки топливного бака, топливопроводов	Первая проверка при 40000км, затем 80000км, затем каждые 20000км							
15	Проверка адсорбера паров топлива				INSP				INSP
16	Тормозная система[4]	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP
17	Проверка состояния барабанов и колодок стояночного тормоза		INSP		INSP		INSP		INSP
18	Проверка, замена тормозной жидкости	INSP	INSP	INSP	R	INSP	INSP	INSP	R
19	Рулевое управление: проверка люфтов, состояния пыльников, легкости вращения рулевого колеса		INSP		INSP		INSP		INSP
20	Подушки безопасности	Первая проверка через 120 месяцев с даты первой регистрации автомобиля							
21	Проверка приводных валов и пыльников приводных валов	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP
22	Шарниры подвески, пыльники шарниров, люфт ступичных подшипников	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP
23	Проверка жидкости для гибридной трансмиссии				INSP				INSP
24	Проверка, замена масла в раздаточной коробке		INSP		R**		INSP		R**
25	Проверка, замена масла переднего дифференциала		INSP		R		INSP		R
26	Проверка, замена масла заднего дифференциала		INSP		R		INSP		R
27	Шины и давление в шинах	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP
28	Проверка наружных и внутренних световых приборов, звукового сигнала, стелоочистителей и омывателей	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP
29	Внутрисалонный фильтр	Заменить когда загорится сервисный индикатор							
30	Проверка работы системы кондиционирования и уровня хладагента		INSP (0.1)		INSP (0.1)		INSP (0.1)		INSP (0.1)
	Итого часов	1,0***	2,0***	1,0***	2,7***	1,0***	1,9***	1,0***	3,5***

* - Toyota genuine fuel injector cleaner (P/N 08813-00820) or equivalent

** Используйте Toyota Genuine Differential oil LX85 (API: GL-5)

*** - прибавьте 0,1 часа при замене воздушного фильтра кондиционера

[1] - проверка чистоты радиатора, очистка при необходимости, проверка соединения шлангов на предмет правильного расположения, отсутствия коррозии и т.п.

[2] - замена первый раз через 160000км, затем каждые 80000км. В качестве охлаждающей жидкости используйте только "Toyota Super Long Life Coolant", либо ее аналог.

[3] - проверка зарядки, уровня и плотности электролита, состояния клемм;

[4] - проверка педали тормоза, состояния тормозных колодок, дисков, суппортов, рычага стояночного тормоза, течей, трубопроводов, шлангов, соединений, суппортов, цилиндров, очистка и смазка тормозных механизмов;

R -замена

INSP - проверка и замена (регулировка, смазка) по необходимости

GX460

№	SERVICE MENU	10000 km	20000 km	30000 km	40000 km	50000 km	60000 km	70000 km	80000 km
		Item	Item	Item	Item	Item	Item	Item	Item
1	Проверка, регулировка приводных ремней		INSP		INSP		INSP		INSP
2	Моторное масло, масляный фильтр двигателя	R	R	R	R	R	R	R	R
3	Проверка уровня охлаждающей жидкости двигателя, омывателей стекол и фар, гидроусилителя руля	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP
4	Проверка узлов и агрегатов автомобиля на предмет утечек и внешних повреждений	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP
5	Трубки и соединения системы охлаждения, радиатор[1]	Первая проверка при 40000км, затем 80000км, затем каждые 20000км							
6	Охлаждающая жидкость[2]	Замена первый раз через 160000км, затем каждые 80000км							
7	Проверка системы выпуска отработавших газов на герметичность		INSP		INSP		INSP		INSP
8	Свечи зажигания	Замена каждые 100000 км							
9	Аккумуляторная батарея[3]	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP
10	Топливный фильтр								R
11	Воздушный фильтр (включая проверку предочистки, если установлена)		INSP		R		INSP		R
12	Проверка крышки топливного бака, топливопроводов	Первая проверка при 40000км, затем 80000км, затем каждые 20000км							
13	Проверка адсорбера паров топлива				INSP				INSP
14	Тормозная система[4]	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP
15	Проверка состояния барабанов и колодок стояночного тормоза		INSP		INSP		INSP		INSP
16	Проверка, замена тормозной жидкости	INSP	INSP	INSP	R	INSP	INSP	INSP	R
17	Рулевое управление: проверка люфтов, состояния пыльников, легкости вращения рулевого колеса	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP
18	Подушки безопасности	Первая проверка через 120 месяцев с даты первой регистрации автомобиля							
19	Смазка карданных валов и протяжка болтов карданных валов *	L/T	L/T	L/T	L/T	L/T	L/T	L/T	L/T
20	Проверка приводных валов и пыльников приводных валов	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP
21	Шарниры подвески, пыльники шарниров, люфт ступичных подшипников	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP
22	Проверка жидкости для автоматической трансмиссии				INSP				INSP
23	Проверка масла в раздаточной коробке				INSP				INSP
24	Проверка, замена масла переднего дифференциала		INSP		R		INSP		R
25	Проверка, замена масла заднего дифференциала		INSP		R		INSP		R
26	Шины и давление в шинах	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP
27	Проверка наружных и внутренних световых приборов, звукового сигнала, стелоочистителей и омывателей	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP
28	Внутрисалонный фильтр	R	R	R	R	R	R	R	R
29	Проверка работы системы кондиционирования и уровня хладагента		INSP (0.1)		INSP (0.1)		INSP (0.1)		INSP (0.1)
	Итого часов	1,4	1,7	1,4	2,1	1,4	1,7	1,4	3,7

*- Смазывать также в течение 24 часов после преодоления водных преград

[1] - проверка чистоты радиатора, очистка при необходимости, проверка соединения шлангов на предмет правильного расположения, отсутствия коррозии и т.п.

[2] - замена первый раз через 160000км, затем каждые 80000км. В качестве охлаждающей жидкости используйте только "Toyota Super Long Life Coolant", либо ее аналог. В случае использования охлаждающей жидкости "Toyota Genuine Long Life Coolant" замена каждые 40000км.

[3] - проверка зарядки, уровня и плотности электролита, состояния клемм;

[4] - проверка педали тормоза, состояния тормозных колодок, дисков, суппортов, рычага стояночного тормоза, течей, трубопроводов, шлангов, соединений, суппортов, цилиндров, очистка и смазка тормозных механизмов;

R -замена T-проверка момента затяжки L-смазка

INSP - проверка и замена (регулировка, смазка) по необходимости

LX570 URJ200									
№	SERVICE MENU	10000 km	20000 km	30000 km	40000 km	50000 km	60000 km	70000 km	80000 km
		Item	Item	Item	Item	Item	Item	Item	Item
1	Проверка, регулировка приводных ремней		INSP		INSP		INSP		INSP
2	Моторное масло, масляный фильтр двигателя	R	R	R	R	R	R	R	R
3	Проверка уровня охлаждающей жидкости двигателя, омывателей стекол и фар, гидроусилителя руля	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP
4	Проверка узлов и агрегатов автомобиля на предмет утечек и внешних повреждений	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP
5	Трубки и соединения системы охлаждения, радиатор[1]	Первая проверка при 40000км, затем 80000км, затем каждые 20000км							
6	Охлаждающая жидкость[2]	Замена первый раз через 160000км, затем каждые 80000км							
7	Проверка системы выпуска отработавших газов на герметичность		INSP		INSP		INSP		INSP
8	Свечи зажигания	Замена каждые 100000км							
9	Аккумуляторная батарея[3]	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP
10	Топливный фильтр								R
11	Воздушный фильтр (включая проверку предочистки, если установлена)		INSP		R		INSP		R
12	Проверка крышки топливного бака, топливопроводов	Первая проверка при 40000км, затем 80000км, затем каждые 20000км							
13	Проверка адсорбера паров топлива				INSP				INSP
14	Тормозная система[4]	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP
15	Проверка состояния барабанов и колодок стояночного тормоза		INSP		INSP		INSP		INSP
16	Проверка, замена тормозной жидкости	INSP	INSP	INSP	R	INSP	INSP	INSP	R
17	Рулевое управление: проверка люфтов, состояния пыльников, легкости вращения рулевого колеса	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP
18	Подушки безопасности	Первая проверка через 120 месяцев с даты первой регистрации автомобиля							
19	Смазка карданных валов и протяжка болтов карданных валов *	L/T	L/T	L/T	L/T	L/T	L/T	L/T	L/T
20	Проверка приводных валов и пыльников приводных валов	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP
21	Шарниры подвески, пыльники шарниров, люфт ступичных подшипников	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP
22	Проверка жидкости для автоматической трансмиссии				INSP				INSP
23	Проверка масла в раздаточной коробке				INSP				INSP
24	Проверка, замена масла переднего дифференциала		INSP		R		INSP		R
25	Проверка, замена масла заднего дифференциала		INSP		R		INSP		R
26	Замена жидкости системы контроля уровня подвески	Замена каждые 100000км							
27	Проверка воздушных камер контроля уровня подвески[5]				INSP	INSP	INSP	INSP	INSP
28	Шины и давление в шинах	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP
29	Проверка наружных и внутренних световых приборов, звукового сигнала, стелоочистителей и омывателей	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP
30	Внутрисалонный фильтр	R	R	R	R	R	R	R	R
31	Проверка работы системы кондиционирования и уровня хладагента		INSP (0.1)		INSP (0.1)		INSP (0.1)		INSP (0.1)
	Итого часов	1,7	2,0	1,6	2,5	1,7	2,0	1,7	3,7

*- Смазывать также в течение 24 часов после преодоления водных преград

[1] - проверка чистоты радиатора, очистка при необходимости, проверка соединения шлангов на предмет правильного расположения, отсутствия коррозии и т.п.

[2] - замена первый раз через 160000км, затем каждые 80000км. В качестве охлаждающей жидкости используйте только "Toyota Super Long Life Coolant", либо ее аналог. В случае использования охлаждающей жидкости "Toyota Genuine Long Life Coolant" замена каждые 40000км

[3] - проверка зарядки, уровня и плотности электролита, состояния клемм;

[4] - проверка педали тормоза, состояния тормозных колодок, дисков, суппортов, рычага стояночного тормоза, течей, трубопроводов, шлангов, соединений, суппортов, цилиндров, очистка и смазка тормозных механизмов;

[5] - проверка первый раз через 40000км, далее каждые 10000км

R -замена T-проверка момента затяжки L-смазка

INSP - проверка и замена (регулировка, смазка) по необходимости

IS-F									
№	SERVICE MENU	10000 km	20000 km	30000 km	40000 km	50000 km	60000 km	70000 km	80000 km
		Item	Item	Item	Item	Item	Item	Item	Item
1	Проверка, регулировка приводных ремней		INSP		INSP		INSP		INSP
2	Моторное масло, масляный фильтр двигателя	R	R	R	R	R	R	R	R
3	Проверка уровня охлаждающей жидкости двигателя, омывателей стекол и фар	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP
4	Проверка узлов и агрегатов автомобиля на предмет утечек и внешних повреждений	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP
5	Трубки и соединения системы охлаждения, радиатор[1]	Первая проверка при 40000км, затем 80000км, затем каждые 20000км							
6	Охлаждающая жидкость[2]	Замена первый раз через 160000км, затем каждые 80000км							
7	Проверка системы выпуска отработавших газов на герметичность		INSP		INSP		INSP		INSP
8	Свечи зажигания	Замена каждые 100000км							
9	Аккумуляторная батарея[3]	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP
10	Топливный фильтр								R
11	Прочистка топливной системы	Каждые 10000км							
12	Воздушный фильтр		INSP		R		INSP		R
13	Проверка крышки топливного бака, топливопроводов	Первая проверка при 40000км, затем 80000км, затем каждые 20000км							
14	Проверка адсорбера паров топлива				INSP				INSP
15	Тормозная система[4]	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP
16	Проверка состояния барабанов и колодок стояночного тормоза		INSP		INSP		INSP		INSP
17	Проверка, замена тормозной жидкости	INSP	INSP	INSP	R	INSP	INSP	INSP	R
18	Рулевое управление: проверка люфтов, состояния пыльников, легкости вращения рулевого колеса		INSP		INSP		INSP		INSP
19	Подушки безопасности	Первая проверка через 120 месяцев с даты первой регистрации автомобиля							
20	Проверка приводных валов и пыльников приводных валов	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP
21	Шарниры подвески, пыльники шарниров, люфт ступичных подшипников	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP
22	Проверка жидкости для автоматической трансмиссии				INSP				INSP
23	Проверка, замена масла заднего дифференциала		INSP		R		INSP		R
24	Шины и давление в шинах	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP
25	Проверка наружных и внутренних световых приборов, звукового сигнала, стелоочистителей и омывателей	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP	INSP
26	Внутрисалонный фильтр	R	R	R	R	R	R	R	R
27	Проверка работы системы кондиционирования и уровня хладагента		INSP (0.1)		INSP (0.1)		INSP (0.1)		INSP (0.1)
	Итого часов								

[1] - проверка чистоты радиатора, очистка при необходимости, проверка соединения шлангов на предмет правильного расположения, отсутствия коррозии и т.п.

[2] - замена первый раз через 160000км, затем каждые 80000км. В качестве охлаждающей жидкости используйте только "Toyota Super Long Life Coolant", либо ее аналог.

[3] - проверка зарядки, уровня и плотности электролита, состояния клемм;

[4] - проверка педали тормоза, состояния тормозных колодок, дисков, суппортов, рычага стояночного тормоза, течей, трубопроводов, шлангов, соединений, суппортов, цилиндров, очистка и смазка тормозных механизмов;

R -замена C-очистка

INSP - проверка и замена (регулировка, смазка) по необходимости