

ПРОЦЕДУРА ПОИСКА НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Портативный диагностический прибор может быть использован на этапах 3, 6, 9 и 12.

1 АВТОМОБИЛЬ ПОСТУПИЛ В МАСТЕРСКУЮ



2 АНАЛИЗА НЕИСПРАВНОСТИ СО СЛОВ КЛИЕНТА (см. стр. 05-236)



3 ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ПРИЗНАКА НЕИСПРАВНОСТИ

 ПРИЗНАК НЕ ПРОЯВИЛСЯ (перейдите к шагу 4)

 ПРИЗНАК ПРОЯВИЛСЯ (перейдите к шагу 5)

4 ИМИТАЦИЯ УСЛОВИЙ ВОЗНИКНОВЕНИЯ НЕИСПРАВНОСТИ (см. стр. 01-27)



5 ПРОВЕРКА DTC (см. стр. 05-237)

 КОД НОРМАЛЬНОЙ РАБОТЫ (перейдите к шагу 6)

 КОД НЕИСПРАВНОСТИ (перейдите к шагу 7)

6 ТАБЛИЦА ПРИЗНАКОВ НЕИСПРАВНОСТЕЙ (см. стр. 05-260)



7 ТАБЛИЦА DTC (см. стр. 05-252)



8 ПРОВЕРКА ЦЕПИ (см. стр.с 05-262 по 05-347)



9 ОПРЕДЕЛЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТИ



10	УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТИ
----	--------------------------



11	ПРОВЕРОЧНОЕ ИСПЫТАНИЕ
----	-----------------------



КОНЕЦ
