

**Подключение нештатной сигнализации (StarLine A61) к Lexus RX 330 2003 г.в.**

№ п/п	Автомобиль			Сигнализация		
	Наименование, описание	Авто, разъём-контакт	Цвет	Сигнализация, разъём/контакт	Цвет	Примечание
1	Сигнал поворотников	C8-13, C8-14	Р,В (роз, черн)	16 пин Х3/пин №9 и №10	Зелёно-жёлтый, зелёно-чёрный, 16 пин Х3	Комбинация приборов
2	Открытие дверей, управление по массе	IN2-3 или <u>1J-4</u> или Body ECU-12 (UL1)	L-BR (голубой переходит в коричневый после разъёма). <b><u>Под панелью приборов - фиолетовый</u></b>	6 пин Х2/пин №2 и №5 вместе и на массу, №1 к авто	синий	Красно-чёрный на массу, синий на авто IN2-2 или 1O-3 или Body ECU-9 (L1), 6 пин Х2
3	Закрытие дверей, управление по массе	IN2-2 или <u>1J-3</u> или Body ECU-9 (L1)	G-V (Зелёный переходит в фиолетовый после разъёма). <b><u>Под панелью приборов - коричневый.</u></b>	6 пин Х2/пин №2 и №5 вместе и на массу, №4 к авто	зелёный	Красно-чёрный на массу, зелёный на авто IN2-3 или 1J-4 или Body ECU-12 (UL1), 6 пин Х2
4	Сирена	Body ECU B4-1 (SH)	G, зелёный	16 пин Х3/пин №11 (+)	серый	Выход на клаксон 2А макс
5	Питание, замок зажигания			16 пин Х3/пин №1	красный	питание +12В от замка зажигания
6	Масса питания, на корпус	Любое железо авто	чёрный/белый (если провод)	16 пин Х3/пин №2	чёрный	масса питания
7	Замок зажигания	IG1-4	зелёный	16 пин Х3/пин №3	жёлтый	+12В при вкл. зажигания (замок)
8	Контроль открытия дверей по подсветке салона	Body ECU ILE - 21, подходит через разъём 3 провода (голубой и 2 красных) или B7-15	J32-светло зелёные или J33-чёрные IB1-9 или Body ECU 5-голубой, 1-красный, 10-красный. B7-15 - LG св.зел.	16 пин Х3/пин № 5	сине-чёрный	Масса при открывании двери, взять с подсветки салона, подсветка замка зажигания, подсветка ног водителя/пассажира
9	Отпирание багажника, по массе	Body ECU B7-2 или выключатель P7-3	фиолетовый	16 пин Х3/пин № 13	жёлто-чёрный	отпирание багажника по массе доп канал №1, функция 14, вариант 1
10	Контроль открытия багажника, масса при открытии двери	Body ECU/BCTY B7-25, IB1-16	Розовый, до разъёма розовый после коричневый	16 пин Х3/пин №7	оранжево-белый	контроль багажника по массе
11	Автозакрытие стёкл, люка и дверей при постановке на охрану	В двери водителя, блок управления P19/4	коричневый	16 пин Х3/пин № 16	синий	доводчик стёкл при вкл охраны, доп канал №4 управление по массе, вариант 3 или 4
12	Кнопка запуска подогревателя Hydronic Eberspacher B5WS	Со стороны проводки	фиолетовый (с тамера)	16 пин Х3/пин № 15	жёлто-белый	запуск подогревателя по доп каналу №3 вариант 2, управление по массе